DR-735 のメモリー登録方法とバンク運用方法

DR-735は、チャンネル番号にこだわらなければ、MWキーを長押しするだけでメモリー番号の小さい順に自動的に登録できますが、ここでは例を4つ挙げて、ワンランク上のメモリー運用をする方法をご紹介します。これらの操作を練習した後、メモリーリセット(右V/Mキーを押しながら電源を入れる)をすれば書き込んだメモリーは全部消えます。但し液晶表示色設定の前にこの練習をしておかないと、液晶表示色設定まで消えてしまうのでご注意ください。

【例1:145.080MHz と 145.100MHz を共通メモリーch.0 と ch1 にメモリー登録する】

- ※ 自分で決めたメモリーチャンネル番号に登録する方法です。
- ① VFOモード(ダイヤルを回すと数字が 20KHz ずつ上下するモード)で、ダイヤルを回して 145.080 に合わせる。 FUNCキーを押す。



【参考】数字を 20KHz ずつではなく、例えばユティリティ受信帯の初期値 148.010,030,050…のステップを、148.010,020,030…のように 10KHz ずつ増やしたいときは取扱説明書 P. 22の「ステップの設定」をお読みの上、P. 23の「ステップ変更の例」に照らして操作します。但し、すべての帯域で 10KHz が適用されるので、メモリーが済んだらステップの値はAUTOに戻すことをおすすめします。

② 145.080に合わせたほう(ここでは左)のダイヤルを回して000を選ぶ。点滅していれば未使用、点灯していればすでに何かメモリーされている。いずれの場合でもV/Mキーを押すとビープ音が鳴り、000が消え、登録が完了する。

(上書きできないときはP. 45、メモリー保護を参照)



③ ダイヤルを回して145.100にする。FUNCキーを押して3 ケタの数字が出たらダイヤルを回して001を選び、V/Mキーを押す。





書き込みができました。左右どちらでも、運用したい側のV/Mキーを押すごとにVFOとメモリーモードが切り替わり、ダイヤルを回すごとに000と001が選べます。

【例 2:145.080MHz~145.160MHz を 20KHz ステップで共通メモリーch.0~ch4 に、433.100~433.160MHz を 20KHz ステップで共通メモリーch.5~ch8 に登録する】

- ※ 次の章で説明する、バンクの使い方の練習のためにいくつかメモリーを書きます。 上記例1の復習でもあります。
- ① 例1を参考にして、ダイヤルを回して数字を合わせ、FUNCキーを押して3 ケタの数字が出たらダイヤルを回して登録するチャンネル番号を選び、V/Mキーを押すことを繰り返し 145.080 は 000,145.100 は 001、145.120 は 002…となるように 004 までV HF 側をプログラムする。
- ② バンドを $430 \mathrm{MHz}$ にして、 VFO モードでダイヤルを回して 433.100 を選ぶ。①の動作と同様に操作を順に繰り返し、433.100 は 005,433.120 は 006…となるように 008 まで UHF 側をプログラムする。





書き込みができました。運用したい側のV/Mキーを押すごとにVFOとメモリーモードが切り替わり、ダイヤルを回すごとにOOOからOOSが選べます。

【例3:例2で登録したメモリーチャンネルを、VHFチャンネルはメモリーバンク1 に、UHFチャンネルはメモリーバンク2に登録する】☞ 説明書P.31、メモリーバ ンク機能

- ※ 共通メモリーチャンネルをバンクに振り分けて使いやすくします。バンク、とはメモリーチャンネルをグループ分けして収納できる、引き出しのようなものです。
- ① 右でも左でも、バンク運用したい方の V/M キーを押してメモリーモードにする。



② 再度、同じV/Mキーを長押しするEBNKALが出ているほうのダイヤルを回してENK01を選ぶ。





- ③ 反対側のダイヤルを回して145.080、000を選ぶ。そのダイヤルを長押しする。点滅が止まる。間違えたときはダイヤル長押しすれば点滅になる。
- ④ 同じダイヤルを回して001(145.100 MHz)を選び、それを長押しして001を点灯させる。同じダイヤルを回して002(145.120 MHz)を選び、それを長押しして002を点灯させる。これを繰り返して004までをBNK01に登録する。



⑤ 同じダイヤルを回して005 (433.100MHz)を選び、反対のダイヤルを回してBNK02を表示させる。433.100, 005が出ている側のダイヤルを長押しして005を点灯させる。



- ⑥ 同じダイヤルを回して0.0.6(4.3.3. 1.2.0 MHz)を選び、それを長押しして0.0.6 を点灯させる。これを繰り返して0.0.8 までを0.0.6 BNK0.2 に登録する。
- ・この状態で何かキーを押せば、ビープ音が鳴り、BNK02が消えます。メモリーモード側で、UHF帯のみのメモリーが表示される状態(バンク2)で運用できます。
- ・VHFメモリーだけを運用するときは、メモリーモードのときにV/Mキーを長押ししてBNK02を表示させ、BNKと表示が出ている側のダイヤルを回してメモリーバンク01 (BNK01)を選び、何かキーを押します。メモリーモードにすると000から004チャンネルだけが使えるようになっています。
- ・8 c h すべてのメモリーを使うときはメモリーモードにして、その側のV/Mキーを長押しして、BNKが表示されたほうのダイヤルを回してBNK A L を選び、何かキーを押します。ビープ音が鳴り、すべてのメモリーチャンネルで運用ができます。
- ・どちら側のV/Mキーを長押ししてバンク番号を選ぶかで、右側はバンク0.2、左側はバンク0.1、のような運用もできます。

【参考】

それぞれのバンク内でのメモリーチャンネルは、共通メモリーの番号順に並びます。

- 【例4】:同じメモリーチャンネルを右でも左でも呼び出せるのは紛らわしい。VHFFャンネルは常に左側、UHFFャンネルは常に右側で使いたい。 1 4 5. 0 2 0 MHzを左側専用メモリーL 0 0 に、4 3 3. 0 2 0 MHzを右側専用メモリーR 0 0 に登録する。
- ※ 左右それぞれ100チャンネルまでメモリーできます。左右どちらにもすべてのバンドの周波数を登録できるので、例えば左はV/UHFアマチュア無線周波数、右はエアバンドや業務無線などの受信専用周波数をプログラムする、というような使い方ができます。

① H/Lキーを長押しして、キーロックする。鍵のアイコンが出たらすぐ、同じキーを 5回続けて素早く押す。キーロックが解除され、ビープ音が鳴って、星のアイコンが 表示される。(上級セットモードに入れる。☞ P. 48)



② FUNCキーを長押しして、セットモードに入る。左右のダイヤルを押して、メニュー33を選ぶ。MEMORY と、初期状態ならCOMMONが表示される。右側のダイヤルを回してL/Rを選ぶ。





③ FUNCキーを押してVFOモードに戻り、左のボリュームツマミを押して、左をMAINにする。左側のダイヤルを回して145.020MHzに合わせる。【注意】メイン側の周波数をメモリーするので、必ずMAINアイコンが登録したい側の位置にあることを確認してください。



④ FUNCキーを押し、左側のダイヤルを回してL00を選ぶ。左側のV/Mキーを押すとビープ音が鳴り、L00が消える。



⑤ 右側のボリュームツマミを押し、右側をメインにする。右側ダイヤルで433.020 MH z に合わせる。



⑥ FUNCキーを押し、右側のダイヤルを回して $\mathbf{r00}$ を選ぶ。右側の $\mathbf{V/M}$ キーを押す とビープ音が鳴り、 $\mathbf{r00}$ が消える。



⑦ 操作したい側のV/Mキーを押してメモリーモードに入る。L00やr00が表示される。

【参考】

- ・共通とL/Rチャンネルにメモリーを書き分けておき、セットモード33でメモリーチャンネルモードを切り替えると、好きな方を使えるようになります。モードを切り替えても、それぞれのチャンネルは保持されています。
- ・①の操作を繰り返すと、変更したパラメータを保持したまま上級セットモードは隠すことができます。メモリーチャンネルモードをひんぱんに切り替えたい場合は、ショートカットキー(★キー)にメニュー33を割り当てておくと便利です。 ☞ P.60

以上